




NetBotz Camera Pod 165

Instalação e Inicialização Rápida



Informações sobre o serviço de atendimento ao cliente e sobre a garantia estão disponíveis em www.apc.com.

© 2021 Schneider Electric. AAPC e a o logo da APC são marcas comerciais da Schneider Electric SE ou suas subsidiárias. Todas as demais marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos.

990-5974C-024

12/2021

Descrição do Produto

A NetBotz Camera Pod 165 da APC® é uma câmera sensível ao movimento capaz de enviar dados de imagem através de uma conexão para um NetBotz Rack Monitor 750. A Camera Pod 165 pode ser acionada pelos equipamentos em resposta a uma série de alarmes ou eventos ambientais, tais como um pico de temperatura ou a abertura de uma porta. A Camera Pod 165 também pode realizar a vigilância constante de uma área ou entrada.


Recebimento

Inspecione a embalagem e o conteúdo para verificar se há danos ocasionados pelo transporte. Certifique-se de que todas as peças tenham sido enviadas. Reporte imediatamente qualquer dano ocasionado pelo transporte ao agente de transporte. Reporte conteúdo faltante, danos ao produto ou outros problemas com o produto à APC ou ao seu revendedor Schneider Electric.

AVISO

O equipamento contém, e o software fornece, recursos de gravação visual cujo uso inadequado pode sujeitá-lo às penalidades civis e criminais. A legislação específica sobre o uso de tais recursos varia de acordo com a jurisdição e pode exigir, dentre outras coisas, autorização expressa por escrito de indivíduos que tenham sido objeto de gravação. Você é unicamente responsável por garantir a conformidade estrita com tal legislação e pela adesão estrita a todos e quaisquer direitos de privacidade e personalidade. A utilização deste software para vigilância ou monitoramento ilegal deverá ser considerado não autorizado com violação ao acordo de software para usuário final e resultará no cancelamento imediato dos direitos de licença deste.


Componentes



Item	Descrição	Quantidade
❶	Camera Pod 165	1
❷	Cobertura do suporte de borracha	1
❸	Placa de montagem da barra em T	1
❹	Parafuso de fixação*	1
❺	Chave sextavada*	1
❻	Braço de ajuste da articulação de esfera	2
❼	Braço extensor	2
❽	Placa de montagem	1

*Não utilizado

Descrição Física



Item	Descrição
❶	Porta RJ-45
❷	LEDs de Rede
❸	Entrada de alimentação
❹	Entrada/Saída de Alarme
❺	Orifício de montagem
❻	Entrada para cartão micro SD
❼	Botão de reinicialização

Para conexões de rede e Power over Ethernet (PoE)

LED de Conexão: acende na cor verde para indicar uma boa conexão de rede.
LED de Atividade: pisca na cor laranja para indicar atividade de rede

Reservada para uso futuro

Reservada para uso futuro

Utilizado para montar a Camera Pod 165

Reservada para uso futuro


Pressione por pelo menos 20 segundos para reiniciar com os padrões de fábrica

Instalação


Escolha a opção de montagem (rack, parede ou teto) que atenda às suas necessidades. Em seguida, conecte a Camera Pod 165 ao seu equipamento NetBotz ou à rede.

Montagem em rack

Utilize parafusos de chapa nº 8 (não fornecidos) para fixar a câmera. Utilize uma broca nº 32 para fazer quatro orifícios piloto de 2,94 mm (0,116 pol) no rack.




Montagem em teto



Montagem em parede

Utilize parafusos nº 8 (não fornecidos) para fixar a câmera.



Conecte a Camera Pod 165 a um equipamento NetBotz 5.x

Utilize um cabo CAT-5 Ethernet compatível com Power over Ethernet (PoE) para conectar a Camera Pod 165 à porta LAN Privada do seu equipamento.

Conecte a Camera Pod 165 à sua rede

Caso não conecte a Camera Pod 165 a um equipamento, é possível utilizar um cabo CAT-5 Ethernet compatível com PoE, equipamento PoE e um switch de rede para conectar a Camera Pod 165 à sua rede.

Configuração

Consulte o *Guia do Usuário* em **www.apc.com** para obter instruções para configurar a câmera na Interface de Usuário (UI) Web do equipamento NetBotz.

A Camera Pod 165 é configurada automaticamente para obter um endereço IP dinâmico designado via DHCP. Se a Camera Pod 165 não estiver conectada diretamente a um equipamento, é possível utilizar a **Busca de Dispositivos** para visualizar o endereço IP atual da Camera Pod 165 ou para designar um endereço IP estático.

Utilize a Busca de Dispositivos para descobrir o endereço IP

- Conecte o seu computador à mesma sub-rede da Camera Pod 165.
- Baixe o NetBotz Device Search Utility em **www.apc.com**. Clique duas vezes no arquivo executável para iniciar o Utility.
- Na janela **Device Search [Busca de Dispositivos]**, selecione **All NetCard** a partir da lista suspensa **Local Broadcast** e clique em **Device Search [Busca de Dispositivos]**. Aguarde a finalização da busca. É possível identificar a Camera Pod 165 através d e seu endereço MAC, que pode ser encontrado na parte traseira da unidade.

Utilizar a Busca de Dispositivos para configurar um endereço IP estático

- Siga as instruções para descobrir o endereço IP da Camera Pod 165.
- Na janela **Device Search [Busca de Dispositivos]**, clique com o botão direito em Camera Pod 165 e selecione **Network Setup [Configuração de Rede]** para abrir a janela **Network Setup [Configuração de Rede]**.
- Selecione **Static IP [IP estático]** e insira o **IP address [Endereço IP]** estático, gateway padrão (**Gateway**), Máscara de Sub-rede (**Netmask**) e servidor do Sistema de Nomes de Domínio (**DNS**) para a sua Camera Pod 165.

Alterar a senha

OBSERVAÇÃO: A IU da Web da Camera Pod 165 é utilizada apenas para alterar a senha e atualizar o firmware.

Ao conectar uma câmera não configurada diretamente a um equipamento, não é necessário alterar a senha - o equipamento configura a segurança da câmera automaticamente. Alterações de senha somente são necessárias para conexões remotas a um equipamento.

- Insira o endereço IP da câmera na barra de endereço URL do seu navegador Web e, em seguida, faça logon utilizando o nome de usuário e senha padrões (**apc** e **apc**).
- Quando solicitado, insira uma nova senha nos campos **Admin password [Senha de administrador]** e **Confirm password [Confirmar senha]** e, em seguida, clique em **Save [Salvar]**. A senha diferencia maiúsculas de minúsculas e deve ter no mínimo 8 caracteres.

Para alterar a senha após a primeira utilização, faça Logon na IU da Web da câmera e, em seguida, selecione **System [Sistema] > Security [Segurança] > User [Usuário]**. Insira a nova senha nos campos **Admin password [Senha de administrador]** e **Confirm password [Confirmar senha]** e, em seguida, clique em **Save [Salvar]**.

Para recuperar uma senha perdida, pressione o botão de reinicialização por 20 segundos, aguarde 5-10 minutos para a reinicialização da câmera e, em seguida, repita este procedimento.

Atualize o firmware

Atualize o firmware somente quando instruído pelo atendimento ao cliente.

OBSERVAÇÃO: A IU da Web da Camera Pod 165 é utilizada apenas para alterar a senha e atualizar o firmware.

- Baixe a versão mais recente do firmware na página do produto aplicável em **www.apc.com**.
- Insira o endereço IP da câmera na barra de endereço URL do seu Navegador Web. Faça login e, em seguida, selecione **System > Software Upgrade**.
- Selecione **Browse... [Procurar]** e, em seguida, navegue até o arquivo de firmware adequado.
- Clique em **Upgrade** e, em seguida, aguarde o término da atualização. Se perder a conexão com a IU da Web, atualize a página.
- Selecione **System [Sistema] > Software Version [Versão do software]** para visualizar a versão atual de firmware e verificar se a atualização foi bem-sucedida.

Ajuste o foco

Remova a tampa da lente. Gire a lente para a esquerda e para a direita até que a imagem se torne nítida.

Especificações

Elétricas	
Fonte de Energia	Power over Ethernet
Consumo de Energia: Sistema de operação (802.3at)	3.84–6.49 W
Mecânicas	
Dimensões (A x L x C)	96,51 x 56 x 61,4 mm (3,78 x 2,2 x 2,42 pol)
Peso	120 g (0,26 lb)
Ambientais	
Temperatura de operação	0-45°C (32-113° F)
Umidade	10-90%, sem condensação
Conformidade com as normas	
EMC	AS/NZS CISPR 32, BS EN 50130-4, BS EN 55032, BS EN 61000-3-2, BS EN 61000-3-3, BS EN 61000-6-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-4

Garantia de Fábrica de Dois Anos

Esta garantia aplica-se apenas aos produtos que forem adquiridos para seu uso, de acordo com as especificações deste manual.

Termos da garantia

A Schneider Electric garante que seus produtos não apresentarão defeitos de materiais nem de fabricação por um período de dois anos a partir da data de compra. A Schneider Electric reparará ou substituirá os produtos defeituosos que estiverem cobertos por esta garantia. Esta garantia não se aplica a equipamentos que tenham sido danificados por acidente, negligência ou utilização indevida, nem que tenham sido alterados ou modificados de qualquer modo. O reparo ou a substituição de um produto ou peça defeituosos não estende o período original da garantia. Quaisquer peças fornecidas nos termos desta garantia poderão ser novas ou reconcondionadas.

Garantia intransferível

Esta garantia aplica-se somente ao comprador original, que deve ter registrado o produto adequadamente. O produto pode ser registrado no Site da Schneider Electric, **www.apc.com**.

Exclusões

A Schneider Electric não será responsabilizada, nos termos desta garantia, se seus testes e exames revelarem que o defeito alegado no produto não existe ou que foi causado por uso incorreto, negligência, instalação ou testes inadequados por parte do usuário final ou de terceiros. Além disso, a Schneider Electric não será responsável, nos termos desta garantia, por tentativas não autorizadas de reparo ou modificação de tensão elétrica ou conexão erradas ou inadequadas, condições de operação local inapropriadas, atmosfera corrosiva, reparo, instalação, exposição ao tempo, casos de força maior, incêndio, roubo ou instalação contrária às recomendações ou especificações da Schneider Electric ou, em qualquer caso, se o número de série da Schneider Electric tiver sido alterado, rasurado ou removido, ou qualquer outra causa fora do escopo uso indicado.

NÃO EXISTE NENHUMA OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, POR FORÇA DE LEI OU DE QUALQUER OUTRO MODO, DE PRODUTOS VENDIDOS, REPARADOS OU FORNECIDOS NOS TERMOS DESTE CONTRATO OU ASSOCIADA AO MESMO. A SCHNEIDER ELECTRIC ISENTA-SE DE TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, SATISFAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO. AS GARANTIAS EXPRESSAS DA SCHNEIDER ELECTRIC NÃO SERÃO AMPLIADAS, DIMINUÍDAS NEM AFETADAS, E NENHUMA OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE SURWIRÁ EM DECORRÊNCIA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA SCHNEIDER ELECTRIC OU OUTRA ORIENTAÇÃO OU SERVIÇOS ASSOCIADOS AOS PRODUTOS. AS PRESENTES GARANTIAS E REPARAÇÕES SÃO EXCLUSIVAS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E REPARAÇÕES. AS GARANTIAS DEFINIDAS ACIMA CONSTITUEM A ÚNICA RESPONSABILIDADE DA SCHNEIDER ELECTRIC E A ÚNICA REPARAÇÃO DO COMPRADOR POR QUALQUER VIOLAÇÃO DE TAIS GARANTIAS. AS GARANTIAS DA SCHNEIDER ELECTRIC APLICAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO COMPRADOR E NÃO SE APLICAM A TERCEIROS.

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A SCHNEIDER ELECTRIC, SEUS EXECUTIVOS, DIRETORES, AFILIADOS OU FUNCIONÁRIOS SERÃO RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER FORMAS DE DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, CONSEQUENTES OU DANOS QUE GEREM SANÇÕES PUNITIVAS DECORRENTES DO USO, MANUTENÇÃO OU INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS, QUER SEJAM TAIS DANOS LEVANTADOS EM CONTRATO OU AGRAVO, INDEPENDENTEMENTE DE FALHA, NEGLIGENCEIA OU RESPONSABILIDADE ESTRITA, OU QUER A SCHNEIDER ELECTRIC TENHA SIDO PREVIAMENTE ALERTADA DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS. ESPECIFICAMENTE, A SCHNEIDER ELECTRIC NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER CUSTOS, TAIS COMO PERDAS DE VENDA OU LUCROS CESSANTES, PERDA DO EQUIPAMENTO, IMPOSSIBILIDADE DE USO DO EQUIPAMENTO, PERDA DE SOFTWARE, PERDA DE DADOS, CUSTOS DE REPOSIÇÃO, RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS OU QUALQUER OUTRA COISA.

NENHUM VENDEDOR, FUNCIONÁRIO OU AGENTE DA SCHNEIDER ELECTRIC ESTÁ AUTORIZADO A INCLUIR ADIÇÕES OU ALTERAÇÕES AOS TERMOS DESTA GARANTIA. OS TERMOS DA GARANTIA PODEM SER MODIFICADOS, SE FOR O CASO, SOMENTE POR ESCRITO COM A ASSINATURA DE UM EXECUTIVO DA SCHNEIDER ELECTRIC E DO DEPARTAMENTO JURÍDICO.

Reivindicações da garantia

Clientes que tiverem questões sobre reivindicações da garantia poderão acessar a rede do serviço de atendimento ao cliente da Schneider Electric na página de Suporte do Site da Schneider Electric, **www.apc.com/support**. Selecione o seu país a partir do menu suspenso de seleção de países no topo da página. Selecione a guia Suporte para obter informações de contatos para o serviço de atendimento ao cliente na sua região.

Interferência de Radiofrequência

União Europeia

Este produto está em conformidade com os requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) estabelecidos pela diretiva UE 2014/30/UE do parlamento europeu e do conselho de 26 de fevereiro de 2014 sobre a harmonização das leis dos Estados-Membros relativas à compatibilidade eletromagnética.

Este produto foi testado e está em conformidade com os limites dos equipamentos de tecnologia da informação de Classe A de acordo com a norma CISPR 32:2015/EN55032:2015 + A11: 2020 para emissões e EN 50130-4:2011+A1:2014 para imunidades.

Atenção: Este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico/residencial, este produto pode causar interferência de rádio e pode ser necessário que o usuário tome as medidas adequadas.

Reino Unido

Este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética de 2016 da Legislação do Reino Unido, conforme aplicado aos produtos fornecidos na ou para a Grã-Bretanha a partir de 1º de janeiro de 2021.

Este produto foi testado e está em conformidade com os limites para equipamentos de tecnologia da informação Classe A de acordo com a norma CISPR 32:2015/BS EN 55032:2015+A11:2020 para emissões e BS EN 50130-4:2011+A1:2014 para imunidades.

Atenção: Este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico/residencial, este produto pode causar interferência de rádio e pode ser necessário que o usuário tome as medidas adequadas.