




Suporte de espaçador para Racks de 4 Postes (AR8652)–Instalação


Componentes



Ferramentas necessárias (fornecidas)




Instalação





Observação: Combine dois suportes de separador de 304,80 mm (12,00 pol.) e espaço entre racks de 4 postes.



This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com).

Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar.

Este manual está disponible en español en la página web de APC (www.apc.com).

Ce manuel est disponible en français sur le site internet d'APC (www.apc.com).

Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com).

本マニュアル<各国の言語に対応する>は APC ウェブサイト (www.apc.com) からダウンロードできます。

Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej APC (www.apc.com).

Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC (www.apc.com)

Bu kullanım klavuzunun Türkçesi APC web sayfasında (www.apc.com) mevcuttur.

在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。

Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).



Informações sobre o serviço de atendimento ao cliente e garantia estão disponíveis no website da APC, www.apc.com.

© 2008 American Power Conversion. Todos os direitos reservados. Todas as marcas registradas são de propriedade da American Power Conversion. Outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

990-3319-024

11/2008

